

Industriemonitor Plugin MMC Backup.

Das Plugin MMC Backup erstellt eine Sicherungskopie aller auf der MMC-Karte vorhandenen binären Fügepunktdateien. Die Sicherung wird von der SPS oder über Eingabe eines Zeitintervalls gesteuert.

Files:

- autostart_plugin.exe
- HBMINDUSTRYMonitorPlugin_MmcBackup.exe

Installation:

Die beiden Dateien **HBMINDUSTRYMonitorPlugin_MmcBackup.exe** und **autostart_plugin.exe** müssen in das Programmverzeichnis des Industriemonitors kopiert werden. Das Standardinstallationsverzeichnis des Industriemonitors ist

„C:\Programme\HBM\INDUSTRYmonitor\“ oder „C:\Programme\Böllhoff\Boellhoff Process Monitoring\“.

Um das Plugin auch aus dem IM-Menu starten zu können muss folgende Zeile in die Datei navigation1.txt (*[Programmverzeichnis des Industriemonitors]\[Sprachspezifisches Verzeichnis z.B. de]\navigation1.txt*) eingefügt werden.

Plugin,HBMINDUSTRYMonitorPlugin_MmcBackup.exe,MMC Backup,..\NaviMenulcons\plugin.png,0,1

```
...
Help1,,Hilfe,..\NaviMenulcons\help.png,0,0
Plugin,HBMINDUSTRYMonitorPlugin_MmcBackup.exe,MMC Backup,..\NaviMenulcons\plugin.png,0,1
```

Beispiel: Auszug aus navigation1.txt

Diagnose:

➤ Logging On/Off

Zu Diagnosezwecken kann das Logging aktiviert werden. Bei aktivem Logging werden alle Aktionen, Errors usw. des Plugins detaillierter in der Log Datei **ImPlugin_MmcBackup.Log** protokolliert.

Die Datei wird im Verzeichnis „Eigene Dokumente\HBM\INDUSTRYmonitor\“ abgelegt.