TECH_NOTE::WTX110_Verbindung_zur_Fernanzeige

Version: 15.11.21
Autor: Michael Guckes, Patrick Schöpper
Status: HBM: public

Kurzbeschreibung

Dieses Anwendungsbeispiel demonstriert, wie ein Wert vom WTX110 auf eine Fernanzeige übertragen wird. Dafür muss die Ethernet-Schnittstelle (M12-Stecker) am WTX110 an dem 2-Ausgang von rechts implementiert sein. Die externe Steuerung wird ermöglicht durch eine Verbindung zu einem PC, der das Softwaretool PanelX verwendet. Jedes Gerät mit einer Ethernet Schnittstelle ist für dieses Anwendungsbeispiel geeignet.

Hardwarekonfiguration

UNRESTRICTED

Verbinden der Fernanzeige

1. Suchen der Fernanzeige.
2. Sollte die Fernanzeige noch eine nicht kompatible IP-Adresse haben, via DHCP eine passende zuordnen lassen.
3. Klicke auf die IP-Adresse.
4. Unter Web Configuration IP-Adresse der Fernazeige eintragen.
5. Bestätigen
6. Ein neues Fenster öffnet sich: Benutzername: admin / Passwort: leer lassen

Klicken Sie auf Connection und das folgende Fenster erscheint:

UNRESTRICTED

Geben Sie hier die IP-Adresse des verbundenen WTX110 ein

Ihre “Connection Settings“ sollten aussehen wie auf dem Bild, außer dem Feld “Remote Host“.

Für die nächsten Einstellungen wird die Konfigurationssoftware des Herstellers benötigt. In unserem Fall die Software des rinstrum D841.

Konfigurieren der Fernanzeige

ACHTUNG: Niemals Ethernet und RS232 zeitgleich anschließen. Intern sind beide Schnittstellen parallel geschaltet!

Gleichzeitige Nutzung von Ethernet und RS232 kann zu Panikattacken führen!!!

UNRESTRICTED