

HLC/ZPU/...t

Piastra base / Kit di montaggio (zincatura galvanica) per celle di carico
HLCB, BLCB ed ELCB

Dimensioni (mm):

HLC/ZPU/...t

Introduzione del carico mediante:

- HLCB/...t/ZEL
- HLCB/ZDP/...t

HLC/ZPU/...t

1 Coppia di serraggio M_A : vedere la tabella sottostante

Tipo	Carico nominale	Carico di rottura	A	B	C	D	E	F	G	N	P	M_A
HLC/ZPU/1.76t	220 kg ... 2 t	3,52 t	60,5	168	100	70	16	136	13,5	20	10	130 N·m
HLC/ZPU/2.2t	2,2 t	4,4 t	81,5	212	120	84	18	175	14	25	20	400 N·m
HLC/ZPU/4.4t	4,4 t	8,8 t	88	212	120	84	18	175	14	25	20	400 N·m

Riserva di modifica.
Tutti i dati descrivono i nostri prodotti in forma generica.
Pertanto essi non costituiscono alcuna garanzia formale e non possono essere la base di alcuna nostra responsabilità.

HBM Italia srl

Via Pordenone, 8 | 20132 Milano - MI
Tel.: +39 02 45471616; Fax: +39 02 45471672
E-mail: info@it.hbm.com ; support@it.hbm.com
Internet: www.hbm.com ; www.hbm-italia.it



measurement with confidence